

ご利用開始（鍵の取り出し手順）

1. リマインダーメールにてご案内したパスワードを入力します
2. パスワードが正しければ「ピー」というブザー音が鳴るので10秒以内にゴールドのツマミを下方方向にスライドさせます。
カチッと音が鳴りましたら、ロックが解除されます。



※入力されたパスワードが正しくない場合、「ピピピ」というブザー音が鳴り、赤色のランプが点灯します。
この時解除ツマミを下げることは出来ません。



動作LED

- 赤: 暗証番号の不一致またはエラー
- 黄: 処理中
- 青: 暗証番号が一致

3. ロックの解除後、本体ボディを手前に引くとキーボックスの内部を開くことができます。
鍵を取り出した後は、雨への懸念がありますので蓋を締めて下さい。
この時、ツマミは下方方向のままにしてください。

返却時までゴールドのツマミは下方方向（解除中）のままにしてください

解除後にツマミの位置を元に戻してしまうと、再びロックされ、返却時にパスワードが必要となり鍵を元に戻すことが出来ず、次にご利用されるお客様の迷惑にもなりますのでご注意ください。
※ ロックの解除後、1時間だけは同じパスワードで開けることができます。

ご利用終了（鍵の返却手順）

返却時は、鍵を元の位置に戻し、キーボックスをしっかりと閉じた後、必ずゴールドのツマミを上方向にあげてロックを完了させてください。

